

## 器材保養及維修



東平洲營地



猴塘溪營地

## 目的

- 明白保養露營器材做法。
- 學習簡單維修器材的方法。



東平洲營地



猴塘溪營地

## 分享

- 分隊處理露營物資的情況
- 常見器材損壞



## 行山鞋

### 保養

- 用刷子和濕布將鞋上的泥土及灰塵洗落，再自然風乾。
- 如果連鞋內都濕了，可以放入報紙吸收水分再風乾。
- 如果是皮鞋，乾後可以擦上鞋油。

### 維修

- 如果是鞋帶磨損或斷了，便換上新鞋帶。
- 如果鞋身穿洞或鞋底磨爛了，便應該換對新鞋。



## 背囊

### 保養

- 另加背囊套，可以防水及防污。
- 使用時不要隨手放置於尖硬物件上面。
- 用清水洗滌，然後於陰涼處吹乾，避免陽光直接照射及電暖爐焙乾。



### 維修

- 如背囊割損，可用針線縫合。
- 背囊扣壞了，應該換上新的。
- 壞了的拉鍊，如不能換上新的，可以加上扣針或鈕扣等。



## 睡袋

### 保養

- 保持睡袋的乾爽。
- 每次使用後於通風處吹風或太陽晒一晒再收藏。
- 長期不使用的羽絨睡袋應打開平放或掛起，讓羽絨放鬆更耐用。
- 羽絨睡袋不要放入洗衣機內清洗。



### 維修

- 如線口位爆線，用針線縫合，以免造成更大的損壞。



## 地蓆

### 保養

- 於平坦無尖物地面使用，特別是充氣地蓆。
- 用濕布清潔污物，吹乾再收藏。

### 維修

- 如果是充氣地蓆，確定破口的位置，用專用的修補膠貼作修補。



## 營幕

### 保養

- 營內保持空氣流通。
- 每次使用後必須清理及給陽光照曬。
- 弄污的營幕用清水洗滌，切勿使用沸水、漂白水等化學清潔劑。



### 維修

- 營繩老化、斷裂，更換上一樣大小、長度的新繩。
- 穿洞的營幕應即時修補，可於露營用品店購買補營套包，按說明書進行修補。一般補營套包內有補營布料、針線、防水膠水等。
- 營柱內的橡筋斷了，可以用打結繼續使用，活動結束後盡快更換新的。



東平洲營地



猴塘溪營地



## 炊具

### 保養

- 每次使用後徹底清洗乾淨，涼乾後再收藏。



### 維修

- 炊具的把手鬆脫，要即時鎖緊；如遺失了，可嘗試用其他隔熱的物料如木、布料等代替。



東平洲營地



猴塘溪營地

## 爐具

### 保養

- 保持爐頭清潔，勿讓食物渣滓或其他污垢淤塞氣孔。

### 維修

- 如有損壞，須送往代理商修理。



罐裝氣體爐



東平洲營地



猴塘溪營地

## 下堂預告...

- 營地建設及紮作



東平洲營地



猴塘溪營地